

Montageanleitung

Pellets-Prallschutzplatte

1. Vor der Montage auf geeignete Schutzkleidung und Schutzausrüstung achten!
2. Benötigte Werkzeuge:
Bohrmaschine, Bohrer \varnothing 10 mm, Ring- oder Gabelschlüssel SW 13
3. Bohrlöcher (10 mm \varnothing) lt. Aluschiene in die Decke anbringen und mit Dübeln versehen.
4. Schrauben mit Unterlagscheiben erst durch Aluschiene, dann durch die Bohrlöcher der Prallschutzplatte stecken und an der Decke verschrauben

Info: Bei Prallschutzplatten mit rechteckigem Maß haben Sie, je nach Bedarf die Möglichkeiten die Platten im Längs- oder Querformat zu montieren.

Kartoninhalt:

- Montageanleitung
- 1 x Pellets-Prallschutzplatte mit Bohrlöcher à 10 mm \varnothing
- 1 x Alu-Winkelschiene mit Bohrlöcher à 10 mm \varnothing
- 4 x verz. Sechskantschrauben M8x60 mm
- 4 x verz. Unterlagscheiben 16x8,4 mm \varnothing
- 4 x PE-Dübel 10 mm \varnothing

Einbauskizze

